# Panasonic<sup>®</sup>



パーソナル MD システム

# 取扱説明書

BE RX-MDX55

## パネル表示の 変化について「デモ機能」

電源コードをコンセントに差し込むと、 表示パネルの表示が自動的に点灯し、 次々と変化するのをお楽しみいただけま す。これをデモ(デモンストレーション) 機能と呼びます。

お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定 されています。デモ機能を「入」のままに しておくと、電源を「切」にしても、表示 パネルの表示は全消灯せず、デモ機能が働 きます。

## デモ機能を「切」にするには

■ -DEMO デモ機能動作中に " DEMO OFF " と表示する まで押し続ける

#### **DEMO OFF**

押し続けるたびに DEMO OFF(切) ←→ DEMO モード ON(入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自 動的に「切」になります。

時計合わせの方法については、「時計を合 わせる」(⇒8ページ)をご覧ください。

#### お願い

・電源プラグを約1週間以上、抜いておくとデ モ機能「入」に戻ります。もう一度、上記 の操作で「切」にしてください。

上手に使って上手に節電









このたびは、パーソナル MD システムをお買い上 げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。そのあと保存し、必要な ときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

## 本書の見かた

本書では、本体での操作を主にして説明しています。 リモコンでも、本体のボタンと同様の名前のものは、同じように操作できます。 (リモコンのみで行う操作には、「リモコンのみ」と記載しています。) それぞれのボタンについては、52ページ「各部のなまえ」をご参照ください。

## MD の長時間ステレオ録音 / 再生 ( MD**LP** ) について

本機は新しい MD のフォーマット MD**LP** に対応しています。

ATRAC 3 という音声圧縮技術により、ステレオ音声で2倍長(LP2)または4倍長(LP4)の 長時間録音ができます。

録音するソース(音源)や録音方法に関係なく設定できます。

また、1枚の MD に違う録音モード(標準/LP2/LP4)の曲を混ぜて録音することもできます。

## キャラクターについて

モードをイメージするいろいろなキャラクターが表示されます。

MD のとき

CD のとき

ラジオのとき

AUX のとき P-MD のとき











# 付属品の確認

電源コード ......1 本 (品番: RJA0059-J)



#### お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

リモコン ......1 個 (品番:EUR648110)

AM ループアンテナ ......1 個 (品番:RSA0034)



リモコン用・単3形乾電池 ...2 個



# もくじ

# まず

確認と準備

| 安全上のご注意     | 4 |
|-------------|---|
| 準備をする       | 6 |
| 台座の取り付け     | 6 |
| 電源の準備       | 6 |
| アンテナの接続と調整  | 7 |
| リモコンの準備     | 7 |
| 時計を合わせる     | 8 |
| ハンドルの起こしかた  | 8 |
| メモリーの保持について | 8 |



| M D <b>を聞く</b> | 10  |
|----------------|-----|
| CD <b>を聞く</b>  | 12  |
| ラジオを聞く         | 1 4 |
| CD を MD に録音する  | 16  |

# もっと 使いこなしたいとき

MD / CD の聞きかた 18 ダイレクト/ランダム/リピート/ プログラムプレイ グループで聞く(MDのみ) 20 曲をまとめる / グループ名を変更する / 聞く 放送局を記憶させて聞く 24 いろいろな録音 26 CD 高速録音 / CD アナログ録音 / CD まる録り/CD 1曲ねらい録り/ CD プログラム録音 / ラジオを録音する MD を編集する 30 曲を移動する/まとめる/分ける/消す MD にタイトルを付ける 34 タイマーを使う 38 便利な機能 42 音質、音場効果を選ぶ/ヘッドホンで聞く/ MD への長時間ステレオ録音 / 情報を見る 別売りの機器を使う 44

必要なとき

MD について CD ・著作権について / お手入れ 47 お電話の前に一度ご確認を Q&A(よくあるご質問) 48 こんな表示が出たら 49 故障かな!? 50 各部のなまえ 52 保証とアフターサービス 54 主な仕様 裏表紙

46

ご使用前に

使いかた

必要なとき

# 安全上のご注意

### (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



# 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# ⚠ 警告

#### 電源コードについて

# 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

「傷つけたり、加工したり、熱器具「 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い \_物を載せたり、束ねたりしない。\_



- ・傷んだまま使用 すると、感電・ショート・火災の原 因になります。
- ・抜くときは、プ ラグを持ち、ま っすぐ抜いてく ださい。
- ・コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない





・たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

# 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- ・差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

### 雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、 機器やプラグに触れない



接触禁止





・感電の恐れがあります。

# 電源プラグのほこり等は定期的にとる





- ・プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



・感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

## もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



電源プラグ を抜く

- ・機器内部に金属 や水、異物が入ったとき
- ・煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき

- ・そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- ・販売店にご相談ください。

ご使用前に

# ⚠ 警告

#### ご使用について

機器の上にものを載せない





・機器内に入った場合、火災 や感電の原因になります。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



- ・ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- ・機器の上に液体の 入った容器や金属 物を置かないでく ださい。
- ・特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。
- ・内部の点検や修理は、販売店 へご依頼ください。

# **企注意**

### 設置について

放熱を妨げない





・内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。 後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。 異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、スト ープの近くでは特にご注意く ださい。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



・電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

不安定な場所に設置しない



・機器が落ちたり、 倒れたりして、け がの原因になるこ とがあります。

## 電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊖は正しく入れる
- ・長期間使用しないときは、 取り出しておく



- 電池は誤った使い方をしない
  - ・新・旧電池や違う種類の電池 をいっしょに使用しない
  - ・乾電池は充電しない
  - ・加熱、分解したり、水、火の 中へ入れたりしない
  - ・ネックレスなどの金属物と いっしょにしない
  - ・乾電池の代用として、充電 式電池を使わない
  - ・被覆のはがれた電池は使わない

・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

- ・万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 安全上のご注意

## ご使用について


ひび割れ、変型したディスクやハート形 などの特殊形状のディスクは使わない



- ・高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの 原因になることがあります。
- ・接着剤などで補修したディス クも同様に危険ですので使用 しないでください。

#### コードを接続した状態で移動しない





- ・接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- ・また、引っかかったりして、けがの原因に なることがあります。

#### アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





・アンテナがものに引っかかったり、当たった りして、けがの原因になることがあります。

#### 機器に乗らない





- ・破損して、けがの原因になることがあります。
- ・特にお子様にはご注意ください。


#### ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。


# 準備をする

## 台座の取り付け



台座を取り外すには ツメを上図の上方向に押しながら、引き出す。

#### 使いかた




本体の向きを変えて、表示も見やすくできます。

・左方向: 45°、右方向: 45°(最大) ・上方向: 15°、下方向: 5°(最大)

# 電源の準備

家庭用コンセントで使います。 電池では使えません。




# RQT6010

# アンテナの接続と調整


本機は AM アンテナを内蔵していません。 AM ループアンテナの接続と調整をしてください。

#### AM ループアンテナ(付属)の接続と調整

#### **1 アンテナを組み立てる**



#### ク 本機後面に接続する




3 放送局を受信してみて(□□ 14ページ)、 雑音が少ない位置と角度に AM ループ アンテナを調整する。

AM ループアンテナを外すには ループアンテナのコードをゆっくりと引っ張る。

#### **「FM ホイップアンテナの調整**

長さと向きを調整する。




#### お願い


本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

## リモコンの準備

#### 「乾電池(付属)を入れる



#### リモコンの使いかた



#### 正しく送信するために


受光部とリモコンの間に障害物を置かない。 受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。

リモコンの故障防止のために

分解、改造しない。 重いものを載せない。


直射日光の当たるところに放置しない。 ジュースなどの液状のものをこぼさない。

# 時計を合わせる(24時間表示)



# ハンドルの起こしかた

孔に指を入れ、押し上げてから起こす。



## メモリーの保持について

電源プラグを 3 分間以上、コンセントに差し込んでいれば、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いても、右のように、設定したメモリー内容を保持します。

保持期間を越えて、停電したり電源プラグをコンセントから抜いておくと、メモリー内容は消えます。

メモリー内容が消えたときは、再び設定してください。 メモリー内容を消したくない場合は、電源オフ時も、 電源プラグをコンセントに差し込んでおくことをお すすめします。

(電源オフ時の消費電力:約0.9 W)



押して 電源を入れる 例)10時03分に合わせる。



動かして CLOCK/TIMER 設定モードに入る

**CLOCK** 



約10秒以内に 動かして " CLOCK " を選び



▶ CLOCK 押す TIMER PLAY TIMER REC



約 10 秒以内に 動かして 時刻を合わせる 時間、分を同時に合わせます。

CLOCK -10:03 -



押して

# 時計をスタートさせる

時報などに合わせて押してください。

CLOCK 10:03

約1秒で元の表示に戻る

# 時計を表示させるには 🖒 リモコンの 🎢 押す

・電源「切」時は、時計を合わせていれば、時計表示をします。

#### お知らせ

- ・時計精度は室温において月差約1分です。定期的な時刻補正をおすすめします。
- ・約74分以内の停電をした場合、停電復帰時に時計表示全体が点滅します。 この点滅は一度電源を入れると解除されます。 時刻が合っていることを確認してください。
- ・時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になります。 ただし、現在時刻のメモリーが消える(◇下欄参照)とデモ機能「入」に戻ります。

約74分間、保持する項目

- ・現在時刻
- タイマー設定(時刻以外の内容)

約 1週間、保持する項目

- ・タイマー設定(時刻)
- 放送局の設定(エリアバンク)
- 放送局の設定(マニュアルメモリー)
- ・MD のプログラム内容
- ・デモ機能の設定
- ・音質の設定、など


ご使用前に

時計を合わせる

ハンドルの起こしかたメモリー の保持につい の保持につい



# M D を聞く



#### MDLP(長時間ステレオ録音/再生)について

MD**LP** は新しい音声圧縮技術によって長時間 (2倍または4倍) ステレオ録音、再生のできる方式です。 録音した時のモード (標準 / LP2 / LP4 ) に従って演奏します。

長時間録音(LP2/LP4)した曲の演奏時には、表示部に次のように表示されます。

- ・標準時間録音モードで録音した曲のとき :表示なしー
- ・2倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP2"
- ・4倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP4"-


2倍長時間録音の場合

— LP2

MD**LP**で録音するには(⇔17、43ページ)

使いかた





## 録音済み MD を入れる

MD を押し込むと電源が入り、 MD が自動的に引き込まれます。

▲の向きに入れる






押して 演奏を始める





押して 音量を調節する



演奏を止めるには







MD を取り出すには

一時停止するには





押す

(演奏に戻るには、もう一度押す。)

前後の曲にとぶには

(スキップ)





早戻し/早送りするには (サーチ)



🕟 演奏中に、押し続ける

演奏終了後などに、 自動的に電源「切」に するには リモコンのみ



< AUTO OFF> MODE ON

(表示中に、もう一度押すと解除)


演奏を止めた状態、またはディスクが入っていない状態で約10分 間、操作をしないと自動的に電源「切」になります。 (MD、CD の場合のみ)

#### お知らせ

- ・すでに MD が入っているときは、手順2から行うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。(ワンタッチプレイ)
- ・他の機器で長時間(モノラル)録音した曲を本機で演奏すると、"MONO"が点灯します。



# CDを聞く



#### お願い

- ・演奏中、一時停止中、または CD を入れて CD ふたを閉めた直後に、CD ふたを開けないでください。 CD に傷が付く恐れがあります。
- ・ハンドルを閉じてから、CD ふたを開けてください。

使いかた




押して CD ふたを開き CD を入れ、もう一度 押して閉める



押して 演奏を始める 演奏中の曲番 演奏経過時間 CD 1:54



押して 音量を調節する



演奏を止めるには



押す



CD を取り出すには



押して、演奏を止めてから



押す

一時停止するには



押す(演奏に戻るには、もう一度押す。)

前後の曲にとぶには





(スキップ)

(サーチ)

早戻し/早送りするには





👀 演奏中に、押し続ける

演奏終了後などに、 自動的に電源「切」に するには リモコンのみ



押す

< AUTO OFF> MODE ON

(表示中に、もう一度押すと解除)

演奏を止めた状態、またはディスクが入っていない状態で約10 分間、 操作をしないと自動的に電源「切」になります。(MD、CDの場合のみ)

#### お知らせ

・すでに CD が入っているときは、手順2から行うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。(ワンタッチプレイ)

CD のディスクタイトルを本機に記憶するには

リモコンのみ

CD にタイトルを付けて本機に記憶させ、演奏時など に表示させることができます。

最大10枚までの CD のディスクタイトルを本機に記 憶できます。

CD の停止中に([ ]を押して CD を選んだ状態) [CHARA]を押す

タイトルを入力する (最大15文字)( ⇒ 34ペー ジの手順 4 )

[ENTER]を押す

・CD 10枚のタイトルが記憶済みで、記憶を入れ替えるには CD の停止中に([ ]を押して CD を選んだ状態)

新しくタイトルを付けたい CD を入れる [CHARA]を押す "MEMORY FULL"が点滅表示される


約10 秒以内に [-/◄] または [►►/+]を押して、消 してもよいタイトルを選び [ENTER]を押す 新しいタイトルを入力する (最大15文字)( ⇒ 34ペー ジの手順 4)

「ENTER ]を押す

途中で中止するには:[ ]を押す。




# ラジオを聞く



使いかた

アンテナの接続と調整をする。( ⇒ 7ページ)

テレビ音声 (1~3 チャンネルのみ) は FM で受信します。



押して FM または AM **を選ぶ** 電源が入り、"FM"または"AM" が点灯。

FM 76.0 MHz 押すたびに FM <del>| </del>AM

FM 88.1 MHz

周波数




ポンポンと押して


## 周波数を合わせる

テレビの受信位置は:

 $FM76.0MHz \sim 90.0MHz \leftrightarrow TV1ch \leftrightarrow TV2ch \leftrightarrow TV3ch$ 



押して 音量を調節する



自動選局するには (オートチューニング)



周波数が動き始めるまで**押し続け**、 動き始めたら**離す** 

初めに受信した放送局で周波数が自動停止します。

**AUTO TUNING** 

FM ステレオで雑音が



押す

多いときは リモコンのみ

(FM 76.0~90 MHz受信時のみ)

モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。

通常は "MONO" を消灯させておいてください。

" MONO "点灯 MONO FM 88.1 MHz

(モノラル受信モード)

## 放送局を記憶させて聞くには(エリアバンク)

お住まいの地域を指定して、記憶させておくと簡単な操作で 聞くことができます。( ⇨ 24ページ)

#### お知らせ


- ・AM とテレビの音声はモノラルです。
- ・受信しにくいときは、窓際などに設置して、アンテナの向き、長さを調整してください。( ♀ 7ページ )

本機のTV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 チャンネルに FM が混信することがあります。



# CDをMDに録音する



MDLP は新しい音声圧縮技術によって長時間(2倍または4倍)ステレオ録音、 再生のできる方式です。( ⇒ 43ページ)

録音した時のモード(標準/LP2/LP4)に従って演奏します。

長時間録音(LP2/LP4)した曲の演奏時には、表示部に次のように表示されます。

2倍長時間録音の場合


-LP2

- ・標準時間録音モードで録音した曲のとき :表示なし・
- ・2倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき : "LP2"

・4倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき : "LP4"

16 RQT6010

使いかた



録音用 MD を入れる

MD を押し込むと電源が入り、 MD が自動的に引き込まれます。

▲ の向きに入れる

MD を入れると 点滅(約5秒間) 点灯

TOC Reading



押して CD ふたを開き CD を入れ、もう一度

押して閉める



押して CD に切り換える < CD >

MD

CD 14 68:25

録音モード(標準/LP2/LP4)を変更しない場合は手順5へ



録音モードを変更する場合は 動かして

LP 設定モードに入る

LP MODE



約10秒以内に 動かして 録音モード を選び、



押す

▶ LP2 MODE LP4 MODE LP MODE OFF

・LP2 MODE: 2倍長時間録音モード ・LP4 MODE: 4倍長時間録音モード

・LP MODE OFF:標準時間録音モード



押す

CD の演奏と MD への録音が同時に 始まり、録音が終わると停止。

CD の曲番 演奏時間 MD REC CD 1-1:16 MD REC ▶

録音を途中で止めるには





押す

ME REC CD 14 68:25 UTOC Writing -

一時停止するには



押す

(" **REC** "が点滅)

"UTOC Writing"の 点滅後、録音停止。

録音に戻るには、もう一度押す。

- 一時停止すると、録音された音がとぎれます。
- 一時停止すると、トラックマークが1つ付きます。

好みの位置にトラック

録音しながら、トラックマークを付けたい位置で

マークを付けるには



TRACK MARKING

#### リモコンのみ


トラックマークとは、録音部分に記録される「区切り」のことです。( ⇒ 46ページ) トラックマークを消すには、録音終了後、前後の2曲を1曲にまとめます。( ⇨ 31ページ) オート CD 録音( ⇒ 27ページ)中は、好みの位置にトラックマークを付けることはできません。

#### お知らせ

- ・録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を変えても、録音には影響しません。
- ・MD の誤消去防止つまみが開いていると録音できません。
- ・本機で長時間モノラル録音はできません。

# MD/CD の聞きかた 操作の前に MD、CD を本体に入れる。

## 好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)



選んだ曲から最後の曲までを演奏した後、停止します。


**》 押して、CD または MD に切り換える** 

押して、曲番を選ぶ

1:54

または (( )

選んだ曲から演奏が始まる。 (演奏中に選ぶこともできます)



- **■】 (■) 押して、CD または MD に切り換える**
- **◆2** 数字ボタンを押して、曲番を選ぶ

選んだ曲から演奏が始まる。 (演奏中に選ぶこともできます)

1:54

数字ボタンで10以上の曲番を選ぶには

(例) 10~99


曲番10: ≥10→1→0

曲番25: ≥10→2→5

100~(MDのみ)

曲番100: ≥10→≥10→1 → 0 → 0 曲番235: ≥10→≥10→2→3→5

## 順不同に聞く(ランダムプレイ) リモコンのみ



各曲を1曲ずつ順不同に演奏した後、停止します。

**「● ● 押して、CD または MD に切り換える** 

停止中に

押して、RANDOM を選ぶ

押すたびに-**RANDOM** 10 **→ ₾** -→ RANDOM **RANDOM** 消灯 ← ( ்、GROUP) ← (GROUP)

**3** CD または MD または ▶/II)

#### 解除するには


停止中または演奏中に[PLAY MODE]を押して、 "RANDOM"表示を消す。(MD演奏中に解除した場合は、

- 演奏中の曲が終わると停止します。)
  - ディスクを取り出した場合も解除されます。

#### お知らせ

- ・スキップで前の曲には戻りません。
- ・サーチは、演奏中の曲内のみです。
- ・プログラムプレイと同時にはできません。

# 繰り返し聞く(リピートプレイ) **リモコン**のみ



1曲リピート、全曲リピートの2種類があります。

**「■」押して**、CD または MD **に切り換える** 

演奏前または演奏中に

**押して、1.0 または O を選ぶ** 



演奏前のときは・1曲リピート:数字ボタンを押して、曲番を選ぶ


・全曲リピート: CD または MD 押す

解除するには

[PLAY MODE]を押して、"1- 心" 心"を消す。 ディスクを取り出した場合も解除されます。

好みの数曲を繰り返すには プログラムプレイで演奏を始める。( ⇒ 下欄参照) 「PLAY MODE を押して、" 🖒 "を選ぶ。

### **く**(プログラムプレイ) リモコンのみ



好みの曲を好みの順に演奏します。最大24曲まで予約できます。

**「● ● 押して、CD または MD に切り換える** 


停止中に

押す

📢 🕽 数字ボタンを押して、 曲番を選ぶ

② 数字ボタンを押して、 続きの曲番を選ぶ (最大24曲まで)

または 📶



5 - - 02**PROGRAM** 

#### 解除するには

停止中に、リモコンの[PGM/CLEAR]を押す。

"PGM CLEAR"が表示され、予約内容も取り消されます。 ディスクを取り出した場合も解除されます。

数字ボタンで10以上の曲番を選ぶには

(例) 10~99

曲番25: ≥10→2→5

100~(MDのみ)

曲番235: ≥10→ ≥10→ 2→ 3→ 5

#### お知らせ

CD のサーチは、演奏中の曲内のみです。

#### 予約を確認するには

停止中に、[-/◄]または[▶•/+]を押すごとに、 曲番と予約順が順次表示されます。

#### 予約を追加するには

停止中の"PROGRAM"表示のときに、リモコンの数 字ボタンで曲番を選ぶ。

#### 予約の途中で

- " PROGRAM FULL " と表示されたら
- これ以上の予約はできません。
  - --:--"と表示されたら

予約曲の合計が250 分を超えたことを示しています。 予約は引き続き行えます。

使いかた


RQT6010

# グループで聞く(MD のみ) 操作の前に MD を本体に入れる。


MD**LP** の長時間モード(LP2/LP4)を使用すると、1枚の MD に多数の曲を録音することが可能です。本機ではこれらの曲を好みのひとかたまりのグループとして管理することができます。例えば3枚のCD(アルバム)を長時間モードで録音した場合、各アルバムごとに3つのグループとして管理することができます。

グループは最大99個までつくれます。(UTOC エリアの空き状況により異なります)

## 曲をグループにまとめる



例)トラック3から5までをひとつのグループにする





EDIT



約 10 秒以内に **動かして、** " GROUP " **を選び**、





押す



動かして、 " SET " を 選び、



**▶**SET




初めてグループにするMDの場合は "SET" だけしか選べません。

#### お知らせ

- ・グループにできるのは、連続した曲 (例:1曲目~10曲目)のみです。 曲が離れている場合(例:3曲目と7曲 目と9曲目)はグループにできません。
- ・1曲だけでもグループにできます。
- ・1曲を複数のグループに入れること はできません。
- ・グループの順番は編集した順ではな く、曲番の小さい順になります。
- ・本機でグループ編集を行った MD を、さらに、グループ機能未対応の 機種で編集操作を行った場合、グループ管理情報が使えなくなる可能性 があります。
- ・本機でグループ編集を行った MD を、グループ機能未対応の機種で再 生すると、ディスクタイトルが正し く表示されません。
- ・以下の場合は グループにまとめることはできません。解除してください。
  - ・MD が誤消去防止になっている場合。
  - ・MD をプログラム、ランダム、グ ループ演奏に設定している場合。




動かして、始めの トラック番号を選び、





押す





動かして、終わりの トラック番号を選び、





押す



7 グループ名を入力する

( ⇒ 34ページの手順 4 、または35ページの手順 5 )

ENTER 押す

UTOC Writing

" UTOC Writing " の点滅後、 グループ編集が完了。

グループを解除するには

・ひとつのグループを解除するには

左の手順 ● ~ ●を行う。



動かして " RELEASE " を選び、 押す。





動かして解除したいグループを選び、



再度、



"UTOC Writing"が表示されます。

・全グループを解除するには 左の手順●~❸を行う。



動かして " ALL RELEASE " を選び、



再度、



"UTOC Writing"が表示されます。

SET **RELEASE** ▶ ALL RELEASE **VIEW** 

SET **▶ RELEASE** 

**VIEW** 

**ALL RELEASE** 

グループを確認するには 左の手順 ● ~ ❸を行う。



動かして"VIEW"を選び、






動かしてグループ番号、グループ名を確認する。

SET **RELEASE ALL RELEASE** ▶ VIEW

## **グループで聞く (** MD **のみ )**(つづき)

## グループ名を変更する



グループにタイトルを新たに付けたいときや、変更したいとき に行ってください。

- 押して、MD に切り換える
- **2** mlot、"GROUP" を選び、

ENTER 押す

DISC TRACK GROUP

② - 押して、グループを選び

ENTER 押す


GP 1? TITLE

4 文字を入力または変更する (⇒34、35ページ)

**⑤** mter 押す

UTOC Writing

"UTOC Writing"の点滅後、グループ編集が完了。



- **1** −□EMO 押して、MD に切り換える
- **2** 動かして、 EDIT 設定モード に入る

**EDIT** 

3 約 10 秒以内に**動かして、** " TITLE INPUT " **を選び、**  MOVE COMBINE TITLE INPUT



押す





押す

DISC TRACK GROUP

- 動かして、 グループを 選び
- CLOCK/TIMEP COOK/TIMEP COOK/TIMEP COOK/TIMEP

押す - GP 1? - TITLE

- **⑥ 文字を入力**または**変更する** (⇔35ページ)
- -]||| -

7 ENTER 押す

UTOC Writing

"UTOC Writing"の点滅後、グループ編集が完了。

**GROUP** 


グループ名

トラックタイトル


MD

G 1\* グループ番号

#### 1 グループを聞く リモコンのみ



- 押して、MD に切り換える 停止中に
- ,押して、"GROUP"**を選ぶ**




- **3** (-/k4) **押し続けて、** グループを選ぶ
- **▶/II**

解除するには

停止中に [ PLAY MODE ]を押して、" GROUP "を消す。

#### グループを繰り返し聞く リモコンのみ



**▲】 押して、MD に切り換える** 

停止中に

) 押して、

"GROUP REPEAT"を選ぶ



- (<del>-/|44</del>) 押し続けて、 **▶**►► ) グループを選ぶ
- 0 **GROUP** MD G 1\* グループ番号 グループ名 押す **▶/II**

解除するには 停止中に [ PLAY MODE ]を押して、" 🖒 、GROUP "を消す。


RQT6010

# 放送局を記憶させて聞く 操作の前に アンテナの接続と調整をする。

# 記憶させる

チャンネルに放送局を記憶させておくと、簡単な操作で聞けます。 FM、AM とも12局ずつ記憶できます。

# お住まいの地域を指定する(エリアバンク)



エリア番号を指定するだけで、その地域で受信できる主な FM、AM 放送局を一度で記憶できます。

•



押す

< RADIO >

FM または AM、どちらになっていても設定できます。

•FM/AM-AREA

右の表示が出るまで

押し続ける

**→ PGM -** >11 トウキョウケン

(お住まいが札幌地域の場合)



(下表参照)



4 ENTER 押す

放送局が記憶されます。


FM 80.4 MHz AIR-G'

エリアに記憶されている最初の放送局名と周波数を表示。

#### **エリアバンク**(放送局の内容は、2001年4月現在のものです。)

| エリア番号 | 地域名 | エリア都        | 番号 地域名   | エリア番号 | 地域名     | エリア番号 | 地域名 |
|-------|-----|-------------|----------|-------|---------|-------|-----|
| 1     | 札幌  | 11          | 東京圏      | 21    | 大津      | 31    | 松山  |
| 2     | 青森  |             | (東京、横浜、  | 22    | 奈良      | 32    | 高知  |
| 3     | 秋田  | !<br>!<br>! | 千葉、浦和 )  | 23    | 和歌山     | 33    | 福岡  |
| 4     | 盛岡  | 12          | 甲府       | 24    | 大阪圏     | 34    | 北九州 |
| 5     | 山形  | 13          | 松本       | (大阪   | 、神戸、京都) | 35    | 佐賀  |
| 6     | 仙台  | 14          | 静岡       | 25    | 鳥取      | 36    | 長崎  |
| 7     | 福島  | 15          | 名古屋圏     | 26    | 松江      | 37    | 大分  |
| 8     | 宇都宮 | <u>.</u>    | (名古屋、岐阜) | 27    | 広島      | 38    | 熊本  |
| 9     | 水戸  | 16          | 津        | 28    | 山口      | 39    | 宮崎  |
| 10    | 前橋  | 17          | 新潟       | 29    | 高松 / 岡山 | 40    | 鹿児島 |
|       |     | 18          | 富山       | 30    | 徳島      | 41    | 那覇  |
|       |     | 19          | 金沢       |       |         | į     |     |
|       |     | 20          | 福井       |       |         | <br>  |     |

#### **好みのチャンネルを指定する**(マニュアルメモリー) リモコンのみ



たとえば、エリアバンクで記憶したあとの空きチャンネルを 埋めるときなどに行います。

「FM または AM **を選ぶ** 

-FM 76.0 MHz 押すたびに FM <del>→</del> AM -

-ハーー または トールート ポンポンと押して

好みの放送局を受信する

FM 88.1 MHz

PGM/CLEAR 押す (3)

PGM -FM 88.1 MHz PROGRAM ch.-

約10 秒以内に

❷️ 数字ボタンを押して、 チャンネル番号を指定する

PGM PROGRAM ch 7

続けて入力する場合

**1** ~ **4** の操作をくり返してください。

#### お知らせ

FM をモノラル受信モード ( □ 15ページ) で記憶させ ることはできません。

数字ボタンで10以上の数字を選ぶには

(例) 10ch: ≥10→1→0

 $\geq 10 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 12ch:

記憶させた放送局に名前を付けるには「リモコンのみ」

記憶させた FM、AM 各12局に名前が付けられます。 チャンネルを選んで、記憶させた放送局を受信する。 [CHARA]を押す。

名前を入力する。(最大15文字)( ⇒ 34ページの手順 4)


[ENTER]を押す。

・ エリアバンクを変更すると記憶した名前は消えます。



簡単な操作で受信できます。

#### 記憶させた放送局を聞 リモコンのみ



押して、FM または AM を選ぶ FM/AM

> -FM 76.0 MHz

数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ

**PGM** 

ch 1

エリアバンクで記憶し たチャンネルのときは、 放送局名も表示します。


# いろいろな録音

#### 操作の前に

録音用 MD を本体に入れる。

必要に応じて MD の長時間モードを選びます。( \$\to\$43ページ)

## CD を MD に高速(最大4倍速)で録音する(CD 高速録音)



CD を入れて

🇥 押して CD に切り換える

< CD >

-DUAL 右の表示になるまで

<u>押し続ける</u>

録音が始まり、終了すると 確認音(ビープトーン)が 鳴って停止。

ME REC -< HIGH SPEED >



MD REC

CD 1 0:05 MD REC ▶

録音を途中で止めるには:[ ]を押す。

録音終了の確認音を途中で止めるには:確認音が鳴っているときに「一」などを押す。

#### お知らせ

・録音終了時の確認音の音量は調節できません。 入/切は [CANCEL、-BEEP] を<u>押し続けて</u>切り換えます。- BEEP ON

BFFP OFF

- ・CD から MD に、デジタル信号のまま録音されます。
- ・ラジオ、[P-MD/AUX] 端子に接続した外部機器など、本機の CD 以外からの高速録音はできません。
- ・高速録音中の音をモニターすることはできません。音量を調節すると"MUTING VOLUME"を表示します。
- ・高速録音中に一時停止はできません。
- ・ソース(音源)によっては録音時間に誤差の生じる場合があります。

#### 高速録音のできるモード

| 通常の録音<br>( ⇨16ページ) |   |
|--------------------|---|
| CD まる録り            |   |
| CD 1曲ねらい録り         |   |
| CD アナログ録音          | × |
| おっかけ録音             | × |
| プログラム録音            | × |
| リピート設定時の録音         | × |
| ランダム設定時の録音         | × |

#### CD を MD に高速録音するときの制限

著作権保護などのために、次のような制限があります。

- ・高速録音終了後、約74 分間は、同じ CD からの高速録音はできません。
- ・高速録音を途中で止めた後、約74 分間は、同じ CD からの高速録音はできません。
- ・1枚目の CD を高速録音した後、約74 分以内に、それぞれ異なる24枚の CD を高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。
- ・メモリーをリセット(初期化)( ♀ 51ページ)すると、約74 分間は、高速 録音できません。
- ・高速録音中は、好みの位置にトラックマークを付けることはできません。
  - " PLEASE WAIT. min "と表示されたら 分、お待ちください。(上記参照)
  - "HIGH SPEED、 CAN NOT REC"と表示されたら プログラム、リピート、ランダム、おっかけ録音の高速録音はできません。 左表の 印の方法で録音してください。


#### お願い

・録音中、または CD を入れて CD ふたを閉めた直後に、CD ふたを開けないでください。 CD に傷が付く恐れがあります。

使いかた

## アナログ信号に変換して録音する (CD アナログ録音)

CD から MD への録音は、通常デジタル信号のまま録音されます。しかし、コピー禁止が設定された CD の場合はデジタル信号のまま録音できません。("SCMS、CAN NOT COPY"が表示されます。) このような場合には、CD の信号をアナログに変換して MD に録音できます。



CD を入れて

押して CD に切り換える

< CD >

@PLAY/REC 右の表示になるまで 押し続ける

< ANALOG-REC >


📢 CD 高速録音以外の方法で録音する

録音を途中で止めるには:[

#### お知らせ

- ・アナログ信号に変換して CD 高速録音をすることはできません。
- ・アナログ録音終了後は、自動的にデジタル録音モードに戻ります。

#### CD の全曲を自動で録音 **する(**CD まる録り : オート CD 録音)



CD を入れて



押して CD に切り換える

< CD



動かして、 EDIT 設定モード に入る

**EDIT** 



約 10 秒以内に**動かして**、 " オート REC モード " を選び、

▶オートRECモード 1キョクRECモード OFF



押す

MD に全曲入らないときは、録音できな い曲番表示 録音曲数表示。 録音できない曲番を再確認するには、リモ コンの [DISPLAY]を押してください。

**AUTO** CD 14 68:25 ゼンキョクRECカノウ



押す

1曲目から録音が始まり、終了すると停止。


録音を途中で止めるには:[ ] を押す。

#### お知らせ

- ・CD まる録りをすると、録音された全曲がひとつのグループになります。ただし、UTOC エリアに空きがない場合は グループになりません。
- ・オート CD 録音中は、録音を一時停止できません。また、MD の好みの位置にトラックマークを付けることもできません。
- ・ソース(音源)によっては録音時間に誤差の生じる場合があります。

## いろいろな録音(つづき)


# CD の好みの1曲を録音する(CD 1曲ねらい録り)



録音を途中で止めるには: 「 ]を押す。

演奏中の CD を録音するには(おっかけ録音):演奏中に[●/■]を押す。 その曲の頭から最後の曲まで録音し、自動的に停止します。 CD を一時停止させてから、[ ●/■ ] を押すと、その位置からの録音になります。

# CD の好みの数曲を録音する(CD プログラム録音)



- **Í** D CD **を入れて、曲をプログラムする**
- 動かして、 EDIT 設定モード に入る
- 約 10 秒以内に**動かして、** 3 ゚゙" **オート** REC **モード** " を選び、

押す

MD に全曲入らないときは、録音できな い曲番表示 録音曲数表示。

録音できない曲番を再確認するには、リモ コンの [DISPLAY]を押してください。

録音が始まり、終了すると停止。

**EDIT** 

▶オートRECモード 1キョクRECモード **OFF** 

AUTO PGM CD PGM 68:25 ゼンキョクRECカノウ

MD REC **PGM AUTO** CD 1:16


録音を途中で止めるには:[ ]を押す。

#### お知らせ

・プログラム録音では曲と曲の空きが少し多くなります。従って、MD で"ゼンキョク REC カノウ"と表示されても、 MD の残り時間が少ない場合は全曲録音できないことがあります。

押す

## ラジオを録音する



**1** ラジオ(またはテレビ)放送を受信する ( ⇒ 14、25ページ)

FM 80.2 MHz



動かして、 EDIT 設定モード に入る

EDIT



約 10 秒以内に **動かして、 録音モードを選び、** 

MANUAL
TIME MARK
TURN BACK
TURN/TIME



押す

MANUAL : 普通に録音するときTIME MARK : 5 分おきに自動でトラック

マークを付けるとき

•TURN BACK : (下記参照)

• TURN/TIME : TURN BACK + TIME MARK

必要に応じて MD の長時間録音モード を選びます。( ⇔ 43ページ) FM 80.2 MHz I 元の表示





/ TURN BACK、\ TURN/TIMEの √ 時はもう一度押す/

< RECORDING >



MD REC FM 80.2 MHz

頭切れしないように、数秒前の音から録音する ( TURN BACK : ターンバック録音)

音声データを本機に蓄えておくことにより、数秒前の音から録音することができます。 ラジオ放送を録音するときに便利です。(ラジオ、AUX のときに使えます。)

(例)上記 **①** ~ **③** ( **③** で " TURN BACK " を選ぶ。) **④** の操作をします。

●でスタンバイ状態になります。(データ蓄積を開始します。)

スタンバイ状態で「 ●/■ ]を押すと、押した時点の数秒前の音から録音されます。

録音を途中で止めるには:[]を押す。

#### お願い

・AM 放送を録音するときは AM ループアンテナと本体をできる限り離してください。 近づけるとノイズが入ることがあります。

#### お知らせ

- ・エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送局名がトラックタイトル(♀34ページ)として記録されます。
- ・本機で長時間モノラル録音はできません。


AM放送を録音するときはAMループアンテナと本体限り離して下さい。近づけるとノイズが入ることがあります。

# MD を編集する

録音後に曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除して、自分だけのオリジナル MD を作る ことができます。( 録音用 MD のみ )

グループにまとめた ( ⇒20ページ ) MD を編集すると、編集内容に応じて、グループ情報も自動的に更新されます。

# **曲を移動する**(MOVE)



CANCEL


0~6

MD の停止中に([ ]を押して MD を選んだ状態)











TRACK ERASE







動かして、 移動する曲番を選<mark>び</mark>、















OK?



" UTOC Writing " の点滅後、 編集完了。

編集を途中で止めるには:[CANCEL]または[ ]を押す。

演奏中(または一時停止中)に行うには


移動したい曲を演奏する。(または一時停止する。)

上記手順の①、②、②、⑤を行う。

#### お知らせ

- ・以下の場合は MD の編集 (MOVE、COMBINE、DIVIDE、TRACK ERASE、ALL ERASE) ができません。 解除してください。
  - ・MD が誤消去防止になっている場合。
  - ・MD をプログラム、ランダム、グループ演奏に設定している場合。
- ・グループ管理している MD で曲を移動しようとすると "GROUP DATA FULL"の表示が出て、移動できない場合があります。その場合は、グループを 1 つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。

# 2曲を1曲にまとめる(COMBINE)



CANCEL

-BEEP 1 ~ 4

MD の停止中に (「 ] を押して MD を選んだ状態)



動かして、 EDIT 設定モード に入る

**EDIT** 




約10秒以内に 動かして、

COMBINE "を選び、















まとめようとする2曲の うしろの曲番を選び、



押す



OK?



"UTOC Writing"の点滅後、 編集完了。 (トラックマークが、1つ消えます。)

編集を途中で止めるには:[CANCEL]または[ ]を押す。

演奏中(または一時停止中)に行うには

まとめる後ろの曲を演奏する。 


#### お知らせ

- ・隣接した2曲のみ、まとめることができます。
- ・録音モード(標準/LP2/LP4/長時間モノラル)の異なる曲をつなげることはできません。
- ・タイトルが付いている2曲をまとめると、前の曲のタイトルになります。
- ・LP4(4倍長時間録音)モードで録音した曲をまとめると、つないだ部分で左右チャンネル間に音漏れを生じる 場合があります。

使いかた

曲を移動する 2曲を1曲にまとめる

# 1**曲を**2**曲に分ける**(DIVIDE)



CANCEL **11 ~ 4** 

MD の演奏中に



EDIT 設定モード

約 10 秒以内に ፟動かして、 DIVIDE " を選び、

分けたい、およその位置で、



押す

分けた位置からの繰り返し演奏をし ます。

(標準:約4 秒間、LP2:約8 秒間、 LP4:約16秒間)

動かして、 3

POS-+002? 正確な位置を決める

**EDIT** 

**▶** DIVIDE

TITLE INPUT

POS - +000? -

数値は - 128 ~ + 127 の範囲で表示されます。

繰り返し演奏で、前の曲が入らなくな る位置を選ぶ。

調整範囲 標準:前後約8 秒間

LP2:前後約16 秒間 LP4:前後約32 秒間

押す

"UTOC Writing"の点滅後、編集完了。


- ・分けた位置にトラックマークが付きます。
- ・タイトルが付いている曲を分けると、あとの曲はタイトルなしになります。


編集を途中で止めるには:[CANCEL]または[ ]を押す。

#### お知らせ

- ·LP4(4倍長時間録音)モードで録音した曲を2つに分けると、分けた部分で左右チャンネル間に音漏れを生じる場合 があります。
- ・グループ管理している MD で 2 曲に分けようとすると "GROUP DATA FULL" の表示が出て、分けられない場合が あります。その場合は、グループを 1 つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。

# 1曲または数曲を消す(TRACK ERASE)







MD の停止中に([ ]を押して MD を選んだ状態)



動かして、 EDIT 設定モード




約 10 秒以内に**動かして、** TRACK ERASE" を選び、




**EDIT** 




押す















OK?




UTOC Writing "の点滅後、編集完了。

編集を途中で止めるには [CANCEL]または[ ]を押す。 演奏中(または一時停止中)に行うには 消したい曲を演奏する。 上記手順の①、②、②を行う。

消す曲番を確認するには 上記手順の ②を行う前に、[ ← |◆◆/- ][ +/▶▶| → ] を押して、"ERASE CHECK"モードにする。





MD の停止中に (「 ] を押して MD を選んだ状態)



動かして、 EDIT 設定モード に入る









"UTOC Writing"の点滅後、編集完了。

**EDIT** 

TRACK ERASE ▶ ALL ERASE MOVE

ALL ERASE?



OK?

**BLANK DISC** 

何も録音されていない ことを意味しています。

編集を途中で止めるには [CANCEL]または[ ]を押す。


#### お知らせ

・演奏中に全曲を消すことはできません。

# MD にタイトルを付ける

録音用 MD には、アルバム名 (ディスクタイトル) や曲名 (トラックタイトル) をそれぞれ約100文字 まで記録できます。(1枚の MD にはアルファベットで約1700文字、記録できます。)

# 録音済み MD にタイトルを入力する




MD の停止中に([ ]を押して MD を選んだ状態)

- **押して、** "DISC " または "TRACK"を選ぶ
- ▶ DISC **TRACK** GROUP:

押す

グループにまとめた場合のみ表示

- トラックタイトルの場合は
  - \_\_\_\_ 押してトラックを選び、



-]|||[-

文字入力画面

4 文字を入力する

「CHARA]を押して、文字の種類を選ぶ カナ「ア」 英大「A」 英小「a」

数字ボタンを押して、文字を選ぶ(空白は[SPACE]を押す)

- ・カナ入力............ 例えば[ア、1]を押すごとに、 ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォとかわります。
- ・英大入力............ 例えば [カ ABC、2 ]を 押すごとに、 A B C とかわります。
- ・英小入力...... 英大入力と同じ。
- ・数字入力...........[ア、1]~[ワヲン゛゜-、0]を押す。
- ・記号入力......[! "#、≥10]を押す。

入力できる文字の一覧表を参照してください。( ⇨ 37ページ)

[▶ 1/+ ]を押して、選んだ文字を確定する 数字は押さなくても確定します。

**5** ENTER 押す

- UTOC Writing -

ディスクタイトルの場合は入力完了 トラックタイトルの場合は、トラックの 選択待ちになります。

続けて入力する場合は


- ❸ ~ ⑤ の操作をくり返してください。
- 押して、トラックタイトル入力完了

途中で中止するには:[CANCEL]または[ ]を押す。 ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。

MD の演奏、録音中にトラックタイトルをつけることもできます。 リモコンの [ CHARA ] を押す。 曲のタイトルを入力する。 [ENTER]を押す。

#### お知らせ

- ・1回の演奏、録音中に入力できるタイトルの合計文字数は約1200文字までです。
- ・演奏、録音が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に付くことはありません。
- ・演奏中にタイトルを付けると、つづきの演奏中は MD の編集(DIVIDE、MOVE、COMBINE、TRACK ERASE) はできません。MD を停止させてから編集してください。
- ・濁点や半濁点は、表記可能なカタカナのうしろにだけ入力できます。あり得ない表記の場合は、選択候補としても表れません。
- ・文字と濁点・半濁点の間に空白などは挿入できません。



MD の停止中に ([ ]を押して MD を選んだ状態)



動かして、 EDIT 設定モード に入る

**EDIT** 



約10秒以内に 動かして、 TITLE INPUT" を選び、



MOVE COMBINE TITLE INPUT



動かして、 DISC " または TRACK "を選び、



**4** トラックタイトルの場合は

▶ DISC **TRACK GROUP** -

グループにまとめた場合のみ表示

TR 3? - TITLE



動かして、 トラック を選び、





文字入力画面

・ 文字を入力する



**動かして、文字を選び、** 



入力できる文字の一覧表を参照してください。( ⇨ 37ページ)

**(a)** ENTER 押す UTOC Writing

ディスクタイトルの場合は入力完了 トラックタイトルの場合は、トラックの 選択待ちになります。

続けて入力する場合は

4~6の操作をくり返してください。



押して、トラックタイトル入力完了

途中で中止するには:[CANCEL]または[ ]を押す。 ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。

#### 入力済みの文字を変更するには

文字入力画面にする(34ページの 🕽 ~ 🕄 、または35ページの 🕦 ~ 🛂 )

[ -/₩ ] [ ▶ /+ ] で、変更する文字にカーソルを合わせる

そのあと、次の操作を行い、[ENTER] [ ]または[CANCEL]を押します。

文字を訂正するには

文字入力(◇34、または35ページ)で上書きする。

#### 文字を削除するには

・リモコン操作……[DELETE]を押す。

・本体操作............ [ ② PLAY/REC、DELETE ] を押す。

1文字あけるには

・リモコン操作......[SPACE]を押す。



動かして、空白を選び、



#### 文字を挿入するには

・リモコン操作……

挿入する位置に1文字あける。(上記参照)

文字を入力する。( ⇒ 34ページ)


挿入する位置に1文字あける。(上記参照) ・本体操作..... 文字を入力する。( ⇒ 35ページ)

RQT6010

## MD にタイトルを付ける(つづき)

CD からの録音中は、タイトルをまとめて入力できますので、録音中の待ち時間を有効に使えます。 録音中であれば、どの曲でもタイトル入力ができます。

## 録音しながら、トラックタイトルをまとめて入力する



CHARA 押す



S ENTER 押す

4 全曲の入力が終わるまで、

②、③の操作をくり返す

入力しなくても、[ENTER]を押せば 次の曲へ進みます。

最後の曲で [ ENTER ] を押すと、 " TITLE WRITE " と表示した後、録音 の画面に戻ります。



本体
CANCEL
OBEP

動かす



**3** ENTER 押す

の画面に戻ります。

全曲の入力が終わるまで、②、③の操作をくり返す

入力しなくても、[ENTER]を押せば 次の曲へ進みます。 最後の曲で[ENTER]を押すと、 "TITLE WRITE"と表示した後、録音



途中で中止するには:[CANCEL]または[ ]を押す。

タイトルの追加、訂正をするには


- ・録音中であれば:上記 ~ ●を行ってください。
- ・録音終了後であれば:録音済み MD のタイトル入力で行ってください。( □ 34ページ) タイトル入力中のトラック番号を確認するには:リモコンの[DISPLAY]を押す。

#### お知らせ

- ・入力したタイトルは1曲目から順に記録されます。前の曲には戻れません。
- ・CD のランダム、リピート設定をしている場合は、まとめてタイトル入力できません。 録音中の曲だけのタイトル入力になります。
- ・録音終了後は、まとめてタイトル入力できません。
- ・録音中に一時停止やトラックマークを付けた後は、まとめてタイトル入力できません。
- ・まとめてタイトル入力中、入力後は一時停止やトラックマークを付けることはできません。

<u>同じ曲数を録音した</u> MD へ、全タイトルをコピーできます。

## **タイトルを他の** MD **にコピーする** (タイトルステーション)



MD の停止中に([ ]を押して MD を選んだ状態)

**タイトルの付いた** MD (コピー元)を入れる

動かして、 EDIT 設定モード に入る

約 10 秒以内に**動かして**、 TITLE ST. " を選び、



ENTER 押す 本機がタイトルを記憶すると、 この表示になります。

EJECT MD

OK?

**EDIT** 


**COMBINE** TITLE INPUT

TITLE ST.

TITLE ST.?

**)押して、MD を取り出す** 

INSERT MD



ENTER 押す

"UTOC Writing"の点滅後、 コピー完了。

途中で中止するには: [CANCEL]または[ ]を押す。

### お知らせ

- ・曲数が同じでなければコピーできません。
- ・本機が記憶できるタイトルは、MD 1枚分です。
- ・本機に記憶されたタイトルは、一度コピーすると消えます。
- ・コピー先の MD に、すでにタイトルが付いている場合も、新しいタイトルに変わります。
- ・コピー元がグループ管理されている場合は、グループ情報もコピーされます。
- ・演奏専用 MD のタイトルを、本機に記憶させることはできません。

### 文字入力一覧表

タイトル入力するときに参照してください。( ⇒34、35ページ)

| 文字・数字・記号  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| アイウエオァィゥェォカキクケコサシスセソ                                |  |  |  |  |  |  |  |
| タチツテトッナニヌネノハヒフヘホマミムメモ                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ヤユヨャュョラリルレロワヲン゛゜ -                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |  |  |  |  |  |  |  |
| abcdefghijklmnopqrstuvwxyz                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ! " # \$ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ _ `        |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |

使いかた

# タイマーを使う

## **おめざめタイマー**(②PLAY)


《タイマーを設定する前の 準備》

電源を入れる

時計を合わせる( ⇒8 ページ)

好みの時刻に電源が入り、好みのソース(音源)を演奏し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。 一度時刻を設定しておくと、あとはソース設定を変えるだけで、違うソースでおめざめできます。

### タイマー時刻設定





動かして CLOCK/TIMER 設定モードに入る



約 10 秒以内に動かして、 "TIMER PLAY" を選び、



押す



約 10 秒以内に動かして、 開始時刻を選び



押す






動かして 終了時刻を選び



押す

### 「ソース・音量・タイマー実行設定







押して

ソースと音量を設定する MD、CD またはラジオを演奏し、 音量を調節する。 (MD、CD のときは)

演奏を停止する。

@PLAY/REC

押して " ⊕ PLAY " **を** 表示させる

押すたびに- $\bigcirc$ PLAY  $\longrightarrow$  ( $\bigcirc$ REC) \_ 表示なし(OFF)← |

> 留守録タイマーを設定 しなければ選べません。



押して

### 電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません。

予約した時刻になると

演奏が始まります。(動作中は " ② PLAY " が点滅)

表示例)6:30~7:40まで 好みのソースを演奏する場合


(24時間表示)

CLOCK

CLOCK **▶TIMER PLAY** TIMER REC

> ON OFF 0:00 0:00

6:30 0:00 開始時刻 6:30 6:30



外部機器を使ったタイマー設定 [P-MD/AUX]をポンと押して、本 機のソースを "AUX"にした後、 接続した外部機器を、本機と同時刻 に動作するように設定してください。

### - @PLAY TIMER-PLAY

おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に設定できません。

タイマーを解除しない限り、毎日同 時刻に動作します。

おめざめタイマーを解除するには

電源「入」のときに [ ② PLAY/REC ] を押して、" TIMER-OFF " を表示さ せる。動作させるには、もう一度 " ② PLAY " を点灯させる。

設定内容を確認するには

電源「切」のときにリモコンの[DISPLAY]を押す。 ソース/開始・終了時刻/現在時刻 ソース/音量の順に自動的に表示し (約2秒ずつ) そのあと元の表示に戻ります。

設定内容を変えるには

時刻を変えるとき

電源を入れ、左記の手順1~4、7を行う。

ソースを変えるとき

電源を入れ、[ ② PLAY/REC ] を押して " TIMER-OFF " を表示させ、その あと左記の手順5~7を行う。

タイマー設定後でも、演奏や録音はできます 操作後は、必ず電源を切ってください。 電源が入っている場合はタイマーが動作しません。

### やすみタイマー ロモコンのみ

好みの時刻がくると、ソースの演奏を停止し、電源が切れます。



ソースを聞きながら押して

## 演奏時間(分)を選ぶ

押すたびに(単位:分) SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 <sup>↑</sup> SLEEP OFF ← SLEEP 120 ←

おやすみタイマー SLEEP 動作中に点灯 SLEEP 30

おやすみタイマーを解除するには

[SLEEP]を "SLEEP OFF"が表示されるまでポンポンと押す。

残り時間を確認するには

[SLEEP]を一度だけ押す。残り時間が約5秒間表示されます。

設定時間を変えるには

[SLEEP]をポンポンと押して、好みの時間を表示させる。

おやすみタイマーは、他のタイマーと組み合わせて使えます。常におやす みタイマーが優先するため、予約時間が重ならないようにしてください。

#### お知らせ

タイマーアラーム設定時( ⇒ 41ページ)に、おやすみタイマーは使えません。

### タイマーフェーダー機能 リモコンのみ

タイマー動作時の音量を徐々に大きく / 小さくします。 徐々に小さくするのは、おやすみタイマーのみです。 おめざめ、おやすみタイマーと組み合わせて使います。 電源「入」のときに [ TIMER FADER ] を押します。 解除するには、もう一度押します。

### お知らせ

- \*\* FADER "表示中は、すべてのタイマーにタイマーフェーダーが働きます。 (留守録タイマー時は、録音される信号には影響しません。)
- ・タイマーフェーダーは、" **FADER** "表示を消さない限り、毎回働きます。

RQT6010


## **留守録タイマー (** ② REC )

《タイマーを設定する前の 準備》

電源を入れる 時計を合わせる( ⇔ 8 ページ) 録音用 MD を入れる( ⇔ 16 ページ)

好みの時刻に電源が入り、好みの放送を録音し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

### タイマー時刻設定





動かして CLOCK/TIMER **設定モードに入る** 



約10 秒以内に動かして "TIMER REC" **を選び**、



押す



約10 秒以内に動かして **開始時刻を選び** 



押す



動かして **終了時刻を選び** 



押す

### 「放送局・タイマー実行設定



## 放送局を受信し、音量を調節する

必要に応じて録音モード(⇔29ページ)、長時間録音モード (⇔43ページ)を設定してください。



押して " ② R E C " **を 表示させる**  押すたびに

(④PLAY)→ ④REC — | <sup>↑</sup>表示なし (OFF)←

おめざめタイマーの時刻を設 定しなければ選べません。





押して

電源を切る

予約した時刻の約30 秒前になると 電源が入り、自動的に録音が始まります。音量は手順5で設定 した大きさになります。(動作中は"②REC"が点滅)

留守録タイマーを解除するには

電源「入」のときに [ ② P L A Y / R E C ] を押して、 " TIMER-OFF " を表示させる。

設定内容を確認するには

電源「切」のときにリモコンの[DISPLAY]を押す。 ソース/開始・終了時刻/現在時刻 録音モード/音量の順に自動的に表示し(約2 秒ずつ) そのあと元の表示に戻ります。 設定内容を変えるには

時刻を変えるとき

電源を入れ、上記の手順1~4、7を行う。

ソースを変えるとき

電源を入れ、[ ② PLAY/REC ] を押して " TIMER-OFF " を表示させ、そのあと上記の手順5~7を行う。


お知らせ

ターンバック録音モードでタイマー録音する場合でも、手順3 で設定した開始時刻から録音が始まります。

表示例) 18:30~19:20まで 好みの放送局を録音する場合

(24時間表示)

**CLOCK** 



FM 80.2 MHz

TIMER-REC

おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に設定できません。

電源を切らないとタイマーが動作 しません。


タイマーを解除しない限り、毎日 同時刻に動作します。

タイマー設定後でも、演奏や 録音はできます

操作後は、録音用 MD を入れて、必ず電源を切ってください。 電源が入っている場合はタイマーが動作しません。

## タイマーアラームを鳴らす

約1分~120分後にアラーム音を鳴らせて、時間経過を知ることができます。



時間(分)を設定するには 電源を入れてから

ALARM 押す

ALARM - 10:00 -

約10 秒以内に

**2** 押して、

時間(分)を選ぶ

**3** ALARM 押す

設定した時間 (分)後にア ラーム音が約10秒間鳴り ます。

音量は調整できません。

アラーム機能を終了するには アラーム動作中に[CANCEL]を押す。


アラーム音を途中で止めるには アラーム音が鳴っているときに[ ]などを押す。

### お知らせ

おやすみ (スリープ) タイマー設定時 ( ♀ 39ページ ) に、タイマーアラーム は使えません。

# 便利な機能

## 音場効果を選ぶ



**A** 音質を切り換える

押す

EQ HEAVY

表示中に押すたび、次のように切り換わります。

→ HEAVY:ロックなど、パンチを効かせるとき

CLEAR : ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT: BGMとして聞くとき

VOCAL:ボーカルにつやを出したいとき

OFF : 音質効果を使わないとき

B 臨場感を高める(ステレオ音声のみ)

押す(もう一度押すと解除)

((((=)))) S.V. ON

S.V. (SOUND VIRTUALIZER)

C 明瞭度を高める


押す(もう一度押すと解除)

H.E.S. H.E.S. ON

H.E.S. (HARMONIĆ ENHANCER SOUND) 中高域の位相を補正することにより、分離のよい音が楽しめます。


### 本体で選ぶには

音質を切り換える











臨場感を高める(ステレオ音声のみ)

動かして、SOUND 設定モードに入る

動かして、" S.V. " を選び、 (\* 🗨 🖟 押す



動かして、ON/OFF を選び、




#### 明瞭度を高める












### お知らせ

・S.V.、H.E.S.の効果は、音楽によって異なります。

## ヽッドホン <sub>(別売り)</sub> で聞く



音量を下げる。

本体後面の[PHONES]端子にヘッドホンを接続し、音量を調節 する。

### お願い


耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

・プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

・推奨品:RP-HT400、RP-HT242(共に別売り)

使いかた

## M D への長時間ステレオ録音 ( MDLP )



録音モード(標準/LP2/LP4)を設定してから録音操作をします。 録音モード(標準/LP2/LP4)を選ぶには



動かして、 LP 設定モード に入る

LP MODE



約10秒以内に **動かして**、 <mark>録音モードを選び</mark>、 ► LP2 MODE LP4 MODE LP MODE OFF



押す

2倍長時間録音の場合 **LP2** 

LP2 MODE

・LP2 MODE:2倍長時間でステレオ録音されます。

録音できる時間は、MD のパッケージに表示されて

いる時間の2倍になります。

・LP4 MODE: 4倍長時間でステレオ録音されます。

録音できる時間は、MD のパッケージに表示されている時間の4倍になります。ラジオ放送の長時間録

音などに便利です。

・LP MODE OFF:標準の時間でステレオ録音されます。

録音できる時間は、MD のパッケージに表示されて

いる時間と同じです。

### お知らせ


- ・録音中、演奏中のモード設定はできません。
- ・本機で2倍長時間録音または4倍長時間録音された曲は、 MD**LP** に対応したステレオ長時間再生機能を備えた機器 以外では演奏できません。
- ・MD**LP** に対応していない機器では、曲タイトルの先頭に"LP:"が表示され、無音で演奏されます。 MD**LP** に対応した機器で演奏すると、"LP:"は表示されません。
- ・MD の編集をするとき、録音モード(標準/LP2/LP4)の異なる曲をつなげる(COMBINE)ことはできません。
- ・録音モード(標準 / LP2 / LP4)の設定によって、MDの録音残量表示も変わります。
- ・本機では、モノラル長時間録音はできません。
- ・録音モードが長時間(標準 LP2 LP4)になるにしたがって、音質に差がでます。 最良の音質で録音したいときは、標準時間の録音モードをおすすめします。
- ・一度設定した録音モードは、次に切り換えるまで変わりません。

### 4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、標準時間録音または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

### 時間やタイトルなどの情報を見る Uttayのみ



押すたびにいろいろな情報が表示されます。

表示される内容は、現在行っている操作やソースなどによって異なり ます。

### お知らせ

- ・MD の残り時間の表示 ( MD Rem : ) は、録音用 MD で誤消去防止つまみを閉じている場合に限ります。
- ・文字のスクロール表示は13文字以上の場合に限ります。


スクロール表示中に[DISPLAY]を押すと、他の表示に移ります。

43 RQT6010

# 別売りの機器を使う

## 別売りの機器を接続する

電源を切ってから接続してください。



アナログプレーヤーを接続するには フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 <u>推奨品:当社のアナログプレーヤー SL-J8(イ</u> <u>コライザー内蔵</u>)

SL-J8を本機に接続するには、ミニフォーン・ツウピンラインコード(別売り:RP-CAPM3G15)ピンコード中継アダプター(別売り:RP-PA66A)が必要です。

本機の [ P-MD/AUX ] 端子に接続します。

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い:品番 RFKZ0088KIT)が必要です。そのまま接続すると、音が小さくなります。

MD

P-MD(

(トラック)

定 )です。

18Tr)

ポータブル MD 側の総曲数


・入力レベルは HIGH(固

## A MD ネットワーク機能で MD から MD に録音する

MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーから本機の MD に録音します。ポータブル MD プレーヤーを本機でコントロールして録音、タイトルのコピーが簡単にできます。(演奏用 MD のタイトルはコピーできません。)



カタログにこのマークが付いている ポータブル MD プレイヤーです。 (SJ-MJ78など)



**1** P-MD/AUX ポンポンと押して " P-MD " **を選ぶ** 

押すたびに

AUX:一般の外部機器

P-MD: MDネットワーク対応の機器

必要に応じて MD の長時間録音モード

を選びます。( ⇨ 43ページ)

全曲録音するとき

HI-SPEED

自動的に録音が始まります。

全曲の録音が終わると、自動停止します。 (曲間に数秒のブランクができます。)

### 1曲ずつ録音するとき



## 押して曲番を選ぶ

確認の意味で、選んだ曲が自動的に演奏されます。

- DUAL HI-SPEED

押す

自動的に曲のはじめに戻って録音が始まります。 1曲の録音が終わると、自動停止します。

お願い

録音、再生中はネットワークコードを抜かないでください。

録音を停止するには:[ ]を押す。


MD ネットワーク機能でビジュアル / タイトルプリンター (対応品:SH-CP30)を使うには MDに付いているタイトルを元にして、MD のラベルが印刷できます。

[P-MD/AUX]端子に接続して使います。詳しくはビジュアル/タイトルプリンターの説明書をお読みください。

#### お知らせ

- ・本機側の MD にディスクタイトルが記録されている場合は、MD ネットワーク機能でもディスクタイトルはコピーされません。
- ・MD ネットワーク機能でグループ名はコピーされません。
- ・MD ネットワーク機能で録音終了後、ポータブル MD プレーヤーは節電のため、約 4 分後に自動的に電源「切」になります。(点滅表示になります。再び通信確立するには [ P-MD/AUX ] を押してください。)
- ・ソース(音源)によっては録音時間に誤差の生じる場合があります。

## 別売り機器の演奏を本機で録音する



B

### MD の録音モードについて

MANUAL (マニュアル) トラックマークは記録されません。

SYNCHRO(シンクロ) ソースから音が出ると、自動的に


録音が始まります。また、約3秒 以上の無音部分があると、自動的 に録音待機状態になり、そこにト ラックマークが入ります。

TIME MARK(タイムマーク) 5分おきにトラックマークが自動 記録されます。

TURN BACK(ターンバック) 頭切れしないように、数秒前の音 から録音します。( □ 29ページ)


TURN/TIME TURN BACK (ターンバック)

TIME MARK (タイムマーク)



録音レベルの確認

外部機器のヘッドホン端子と接続してい るときは、外部機器を演奏して、レベル 表示が、時々端まで点灯する程度に、外 部機器の音量を調節してください。



必要に応じて、入力レベルを選びます。 本体の[P-MD/AUX]を押し続けるたびに

・NORMAL:レベルを変えないとき

 HIGH : レベルを上げたいとき

(ポータブル MD など信号レベルの低い機器)

動かして、 EDIT 設定モード に入る

**EDIT** 

約 10 秒以内に**動かして、** 録音モードを選び、

( ⇒ 左欄参照)

▶ MANUAL **SYNCHRO** TIME MARK



- ·MANUAL(マニュアル)
- ・SYNCHRO(シンクロ)
- ・TIME MARK (タイムマーク)
- ・TURN BACK (ターンバック)
- TURN/TIME (ターンバック / タイムマーク )

必要に応じて MD の長時間録音モードを選びます。 ( ⇒ 43ページ)

- DUAL HI-SPEED





押す

「SYNCHRO モード」のときは、一時停止状態になります。 外部機器から信号が入ると、自動的に録音が始まります。

### お知らせ

「SYNCHRO モード」では音が一定レベルに達したところから録音が 始まるため、曲によっては頭の部分が録音されないことがあります。 その場合は「SYNCHRO モード」を使用せずに録音し、あとからディ バイド機能( ⇨ 32ページ)などで編集してください。

外部機器を演奏する

録音を停止するには:[ ]を押す。

#### お知らせ

・ソース (音源)や録音方法によっては録音時間に誤差の生じる場合があります。

使いかた

別M別売D売リネリ のツ機 機器を接続器の演奏を 機を す能本 で機 Mで D 録 か音 5 す Mる D

に録

い音する

## MD について

### MD **の種類**

### 演奏専用 MD


録音はできません。

ピットという小さなくぼみ の有無でデータが記録され ています。この方式の MD を「光ディスク」といいます。



### 録音用 MD

磁気によってデータを記録 します。この方式の MD を「光磁気ディスク」とい います。



### MD **の録音・編集について**

### テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、 ERASE 機能でいらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません。)

MD1 枚への録音曲数は収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合 にも約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録 音できる時間は少なくなることがあります。

### 大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集を行うときは閉じてください。



デジタル録音の制限について(SCMS) デジタル録音(本機のCD MDへの録音)に は、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

CD などから MD ヘデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで著作権保護のため、この MD からさらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止)。

なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

### 録音、編集時のお願い

録音や編集を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。 "UTOC Writing"の点滅前に電源が切れると、録音、編集が記録されません。また、点滅中に電源が切れたり振動があると、正しく記録されません。 "UTOC Writing"は通常の録音で約 10 秒、タイトル編集中で最大約 60 秒表示されます。

### よく出てくる MD **用語**

## TRACK MARK

録音部分に記録される「区切り」のことです。 ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。トラックマークは録音時に自動的に記録 されたり、自分で自由につけることもできます。

TOC (Table of Contents)

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

ユートック

UTOC (User Table of Contents) 利用者が自由に書き換えられる TOC です。 入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MD に UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され、注意を促します。


#### マーキング MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングするほか、曲を聞きながら好みの位置に自分でマーキン グすることもできます。

トラックマークを記録すると、その位置以降のトラック番号が1つ増えます。

### 「取扱上のお願い」

- ・指定外の場所にラベルを貼らない。 (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがしたあとのある MD は、故障の原因にな りますので機器に入れないでください。)
- ・シャッターは開かない。(万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。中の円盤には、直接手をふれないでください。)




## CD について



のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート形など特殊形状 の CD はご使用にならないで ください。



(機器の故障の原因になります)

#### 取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない

汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふき、 あとはからぶきをしてください。

クリーニングクロス (品番 VUA7091: サービスルート扱い)をおすすめします。

- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ・紙やシール、ラベルを貼らない
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



・市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は使わない

## 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。 お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会

**2** 03-5353-0336

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ り保護されています。
- ・従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利(店の BGM など)のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

### - 日本音楽著作権協会 -

| 本部             | 73 | (03) 3481-2121 |
|----------------|----|----------------|
| 北海道支部          | 73 | (011) 221-5088 |
| 盛岡支部           | 23 | (019) 652-3201 |
| 仙台支部           | 73 | (022) 264-2266 |
| 長野支部           | 23 | (026) 225-7111 |
| 大宮支部           | 25 | (048) 643-5461 |
| 上野支部           | 73 | (03) 3832-1033 |
| 東京支部           | 23 | (03) 3562-4455 |
| 西東京支部          | 23 | (03) 3232-8301 |
| 東京イベント・コンサート支部 | 23 | (03) 5286-1671 |
| 立川支部           | 25 | (042) 529-1500 |
| 横浜支部           | 23 |                |
|                |    | (045) 662-6551 |
| 静岡支部           | 23 | (054) 254-2621 |
| 中部支部           | 73 | (052) 583-7590 |
| 北陸支部           | 25 | (076) 221-3602 |
| 京都支部           | 73 | (075) 251-0134 |
| 大阪支部           | 23 | (06) 6244-0351 |
| 神戸支部           | 23 | (078) 322-0561 |
| 中国支部           | 23 | (082) 249-6362 |
|                |    |                |
| 四国支部           | 23 | (087) 821-9191 |
| 九州支部           | 23 | (092) 441-2285 |
| 鹿児島支部          | 73 | (099) 224-6211 |
| 那覇支部           | 23 | (098) 863-1228 |
|                |    |                |

# お手入れ

### 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

MD、CD を良い音でお楽しみいただくために 別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

推奨品: MD レンズクリーナー(品番 RP-CL310)
MD 録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)
CD レンズクリーナー(品番 RP-CL510)

必要なとき

著作権についてノお手入れ

4 / RQT6010

# Q & A (よくあるご質問)

|             | Q ( 質問 )                          | A ( 回答 )  | 参照<br>ページ  |
|-------------|-----------------------------------|---|------------|
| 他の機器との接続    | 手持ちのアナログプレーヤーを<br>接続したい。          | 現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」<br>端子に接続している場合は、市販のフォノイコラ<br>イザーアンプが必要です。<br>そのまま接続すると、増幅機能がないため音が小<br>さくなります。 | 44         |
|             | 有線放送を接続したい。                       | [ P-MD/AUX ]端子に接続します。<br>[ P-MD/AUX ]をポンと押して" AUX "を選んで<br>ください。                                      | 4 4<br>4 5 |
|             | TV を接続したい。                        | [ P-MD/AUX ]端子に接続します。<br>[ P-MD/AUX ]をポンと押して" AUX "を選んでください。<br>音声のみ本機でお楽しみいただけます。                    | 44         |
|             | MD ネットワーク対応機器について教えて。             | かタログにこのマークの付いている製品が対応しています。   | 44         |
| M<br>D      | 録音した曲に上書きで録音したい。                  | MD はテープとは異なり、上書き録音はできません。<br>MD の録音残り時間が少ない場合は、 ERASE 機<br>能で不要な曲を消してから録音してください。                      | 46         |
| の           | 一度録音した MD に追加で録音<br>したい。          | 自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、<br>そのまま録音してください。頭出しは不要です。   |            |
| 録音と演奏       | 録音中に、音量や音質を変えた<br>らどうなる?          | 録音中に音量や音質を調節してスピーカーから出<br>る音を変えても、録音される音には影響しません。<br>録音レベルは自動的に設定されます。                                |            |
| 奏           | MD の残り時間を知りたい。                    | MD 停止中にリモコンの [ DISPLAY ] を押して、<br>" MD Rem " を表示させる。  | 43         |
|             | 長時間ステレオ録音をしたい。                    | 2倍/4倍の設定をしてから録音します。   | 43         |
|             | 長時間ステレオ録音した曲の<br>演奏はどうやって切り換えるの?  | 録音された状態によって、自動的に切り換わりま<br>す。  |            |
|             | 長時間ステレオ録音した MD は<br>どの機器でも演奏できるの? | MD <b>LP</b> 対応の機器でなければ演奏できません。   | 43         |
| そ<br>の<br>他 | 引っ越ししても、そのまま使え<br>るの?             | 東日本、西日本に関係なく使えます。<br>ラジオのエリアバンクは設定しなおしてください。  | 24         |

# こんな表示が出たら

|             | 表示  | 意 味 または 処 置   |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|--|--|--|--|--|
|             | ADJUST CLOCK                              | 時計を合わせてください。  |  |  |  |  |  |
| #           | ADJUST TIMER                              | タイマーの時刻を設定してください。   |  |  |  |  |  |
| 通           | CHANGE TIME                               | タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻になっています。終<br>了時刻を変えてください。                             |  |  |  |  |  |
|             | ERROR                                     | 操作が違います。  |  |  |  |  |  |
|             | BLANK DISC                                | MD に一曲も録音されていません。聞くときは録音済み MD を入れてください。録音はそのまま行えます。                     |  |  |  |  |  |
|             | CAN'T 、COMBINE (交互に表示)                    | 2曲をつなげること(コンバイン)はできません。( ⇨ 31ページ)                                       |  |  |  |  |  |
|             | CAN'T EDIT                                | MD 編集はできません。( ⇔30ページ)   |  |  |  |  |  |
|             | CAN'T MEMORY                              | 転写元の MD タイトルが記憶できていません。再度操作してください。                                      |  |  |  |  |  |
|             | DISC ERROR                                | MD に異常があるか、損傷しています。   |  |  |  |  |  |
|             | DISC FULL                                 | MD のあき時間がたりません。   |  |  |  |  |  |
|             | DISC, PROTECTED                           | MD 誤消去防止状態になっています。  |  |  |  |  |  |
|             | EJECT ERROR または<br>LOAD ERROR             | MD を出し入れしたときに異常が発生しました。自動的に電源が切れますので、MD を入れ直してください。                     |  |  |  |  |  |
|             | EMERGENCY、STOP (交互に表示)                    | 録音中に異常が発生しました。MD を入れ直してください。  |  |  |  |  |  |
|             | MD F26                                    | 一度電源を切/入してから MD を入れ直してください。   |  |  |  |  |  |
|             | NOT DIVIDE                                | ディバイドできません。( MD の記録方式上の制約です。)   |  |  |  |  |  |
|             | PlaybackDISC                              | 演奏専用 MD のため、録音や編集はできません。  |  |  |  |  |  |
| М           | P - MD(点滅表示)                              | ポータブル MD との通信が中断しています。再度 [P-MD/AUX]を押してください。                            |  |  |  |  |  |
| D<br>操<br>作 | P - MD ERROR                              | ポータブル MD との通信エラーです。再度 [ P-MD/AUX ] を押してください。                            |  |  |  |  |  |
| 中           | REC ERROR                                 | 録音中に異常が発生しました。表示中は音声は録音されていません。   |  |  |  |  |  |
| 7           | SCMS, CAN NOT COPY                        | ビデオ CD や CD-ROM などからは録音できません。   |  |  |  |  |  |
|             | SELECT OVER                               | これ以上イレースするトラックを選べません。   |  |  |  |  |  |
|             | TITLE FULL (約 2 秒点灯)                      | タイトルを、本機にこれ以上記憶できません。<br>各トラックのタイトル入力は100文字までです。                        |  |  |  |  |  |
|             | TITLE OVER                                | 録音中、演奏中はこれ以上タイトル入力できません。<br>101文字以上のタイトルが記録されていますが、約101文<br>字以降は削除されます。 |  |  |  |  |  |
|             | TOC Reading                               | MD の情報を読み込み中です。この間は操作できません。   |  |  |  |  |  |
|             | TRACK NUMBER、<br>NOT EQUAL (交互に表示)        | 曲数の違うMDへはタイトルステーション機能は使えません。  |  |  |  |  |  |
|             | TRACK、PROTECTED (交互に表示)                   | 消去ができないように設定されています。   |  |  |  |  |  |
|             | TRACK×××、 PROTECTED<br>(交互に表示) ERASE×××?? | 曲にプロテクト(保護)がかかっています。消去していいか<br>確認してください。消去することはできます。                    |  |  |  |  |  |
|             | UTOC FULL                                 | MD に情報を書き込める余白がありません。不要なタイトル<br>や曲を消去してください。                            |  |  |  |  |  |
|             |   | (UTOC FULL の状態ではディバイドも行えません。)   |  |  |  |  |  |

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

|           | こんなときは                                       | ここを確認してください  | 参照<br>ページ |
|-----------|--|--|-----------|
| システム全体に共通 | 電源を切っているのに、表示が<br>点灯して、次々と変化する。              | デモ機能が働いていませんか。   | 表紙        |
|           | 音が出ない。                                       | 音量が最小になっていませんか。<br>ヘッドホンを接続していませんか。  | 11<br>42  |
|           | 予約時刻になってもタイマーが<br>動作しない。                     | 電源が入っていませんか(おめざめ、留守録タイマー)。電源を切らないと動作しません。  | 38~40     |
| 全体        |  | 表示(②PLAY、②REC、SLEEP)が点灯して<br>いますか。点灯させてください。   | 36 - 40   |
| 一に出       | 電源「切」時に時計が表示されない。                            | 時計を合わせてください。   | 8         |
| 通         | 記憶させた放送局、タイマー予<br>約、時刻が消えた。                  | 再設定してください。電源オフ時も、電源プラグを<br>コンセントに差し込んでおくことをおすすめします。  | 8         |
|           | CD ふた、ハンドルなどが温か<br>くなる。                      | 長時間使用していると温かくなります。<br>異常ではありません。   |           |
|           | 演奏できない。                                      | 寒いところから急に暖かいところへ持ってきたと<br>きなどに、レンズ部に露が付く場合があります。<br>1時間ほど待ってください。  |           |
|           | 録音できない。                                      | 演奏専用 MD を入れていませんか。 MD が誤消去防止状態になっていませんか。 すでに録音された時間または曲数 上限 254 曲 ) がいっぱいになっていませんか。不要な曲があれば、消してから録音してください。 (MD はたとえ 1 秒の録音でも約 2 秒分の領域 を使うため、短い曲を多く録音すると、演奏側の 時間表示より録音時間が少し長くなります。) | 46        |
| М         | MD を入れても曲数などが表示<br>されない。                     | MD 以外のモード (CD、ラジオなど)になっていませんか。[ ]を押して、MD に切り換えてください。   |           |
| D         |  | MD が破損しているかもしれません。別の MD で<br>確認してみてください。   |           |
|           | MD を入れても自動的に引き込まれない。<br>また、入れるのに力がいる。        | 電源を入れ直してみてください。MD の排出中に<br>無理な力を加えると、このようになる場合があり<br>ます。   |           |
|           | コンバインやディバイドができない。<br>また、曲を消しても残り時間が<br>増えない。 | 録音・消去を繰り返していると、録音データがしだいに細かく分断されていくため、左記のような状態になることがあります。(MD の記録方式上の制約です。)この時サーチを行うと、音が途切れたりすることがあります。   |           |
|           |  | 録音モード(標準 / LP2 / LP4 / 長時間モノラル)<br>の異なる曲は、つなげることはできません。  | 31<br>43  |

|        | こんなときは                      | ここを確認してください  | 参照<br>ページ  |
|--------|-----------------------------|--|------------|
|        | 演奏できない。<br>CD を入れても曲数などが表示  | CD が裏表逆になっていませんか。<br>規格外の CD を使っていませんか。                        | 1 2<br>4 7 |
| C<br>D | されない。                       | CD がひどく曲がったり傷ついたりしている場合は使用できません。                               |            |
|        |                             | 寒いところから急に暖かいところへ持ってきたときなどに、レンズ部に露が付く場合があります。1時間ほど待ってください。      |            |
|        | 特定の個所が演奏できない。               | CD が汚れている場合は、柔らかい布でふき取ってください。                                  | 47         |
|        | FM がよく受信できない。<br>雑音やひずみが多い。 | ホイップアンテナの長さや向きを変えてみてく<br>ださい。                                  | 7          |
|        |                             | テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。                      |            |
|        |                             | 送信所が遠い場合、または鉄筋ビルの中などで<br>は電波が弱くなります。<br>窓際など、条件の良い場所に設置してください。 |            |
| ラジオ    | AM がよく受信できない。<br>雑音が多い。     | AM ループアンテナを接続していますか。<br>AM ループアンテナの向きや位置を変えてみ<br>てください。        | 7          |
|        |                             | テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。                      |            |
|        |                             | アンテナのコードの近くに電源コードがある場合は、離してください。                               |            |
|        | テレビ放送が受信できない。               | ラジオは FM になっていますか。<br>テレビは1 ~ 3 チャンネルの音声のみ、FM で<br>受信可能です。      | 15         |
| リモコ    | リモコンが働かない。                  | 乾電池の ⊕ ⊝ が逆に入っていませんか。<br>乾電池が消耗している場合は、新しい乾電池<br>と取り替えてください。   | 7          |
|        |                             | 本機との間に障害物はありませんか。  | 7          |

## メモリーのリセット (初期化)

次のようなときは、右の手順で、メモリーをリセット (初期化) してください。

- ・ボタンを押しても何も反応しない。
- ・メモリー内容を消して、再設定したい。

メモリー内容をリセット(初期化)するには 電源プラグを、コンセントから抜いておきます。(3分間以上、放置します。)


表示部に"-----"が表示されたら

[POWER Ů/▮]を離す


メモリーをリセット(初期化)すると


- ・高速録音は約74分後まで使えません。
- ・時計、放送局などの再設定が必要です。

# 各部のなまえ



必要なとき





# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理 ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、パーソナル MD システムの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

48~51ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理させていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。
- ・修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料しは、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容       |          |     |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-----|--|--|--|--|--|
| 品 名 パーソナル MD システム |          |     |  |  |  |  |  |
| 品番                | RX-MDX55 |     |  |  |  |  |  |
| お買い上げ日            | 年月       | ∃ 日 |  |  |  |  |  |
| 故障の状況できるだけ具体的に    |          |     |  |  |  |  |  |

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 9171 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

必要なとき

### ナショナル / パナソニック

## 修 理 ご 相 談 窓 口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

|      | 北海道                                  | 道 坩             | ı X                                   |      | 近 畿                                   | 地   | X                              |
|------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
|      | 札幌市厚別区厚別南<br>2丁目17-7                 | 帯広              | 帯広市西19条南1丁目<br>7-11                   | 滋賀   | 守山市勝部6丁目2-1<br><b>否</b> (077)582-5021 | 奈良  | 大和郡山市椎木町404-2<br>(0743)59-2770 |
|      | <b>1</b> (011)894-1251               |                 | <b>25</b> (0155)33-8477               | 京都   | 京都市南区上鳥羽石橋町                           | 和歌山 | 和歌山市中島499-1                    |
|      | 旭川市2条通21丁目<br>左1号                    | 選館              | 函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内)        |      | 20-1<br><b>23</b> (075)672-9636       |     | <b>2</b> (073)475-2984         |
|      | <b>2</b> (0166)31-6151               |                 | <b>1</b> (0138)48-6631                | 大阪   | 大阪市北区本庄西1丁目                           | 兵庫  | 神戸市中央区琴/緒町<br>3丁目2-6           |
|      | 東北                                   | 地               | X                                     |      | 1-7<br><b>1</b> (06)6359-6225         |     | <b>2</b> (078)272-6645         |
| 害森   | 青森市大字八ッ役字矢作                          |                 | 仙台市宮城野区扇町                             |      |                                       |     |                                |
|      | 1-37                                 |                 | 7-4-18                                |      | 中国                                    | 地   | X                              |
|      | <b>8</b> (017)739-9712               |                 | <b>1</b> (022)387-1117                | 鳥取   | 鳥取市安長295-1                            | 岡山  |                                |
| 17.1 | 秋田市御所野湯本2丁目 1-2                      | 山形              | 山形市流通センター<br>3丁目12-2                  | W 7  | <b>1</b> (0857)26-9695                |     | 矢尾807<br>☎(086)292-1162        |
|      | <b>3</b> (018)826-1600               |                 | <b>2</b> (023)641-8100                | 木士   | 米子市米原4丁目2-33<br>☎(0859)34-2129        | 広島  | 広島市西区南観音8丁目                    |
|      | 盛岡市羽場13地割30-3                        | 福島              |                                       | 松江   | 松江市西津田2丁目10-19                        |     | 13-20                          |
|      | <b>1</b> (019)639-5120               |                 | 字南/内65 (0243)34-1301                  | 12/1 | <b>3</b> (0852)23-1128                | шп  | ☎ (082)295-5011<br>山口市鋳銭司      |
|      |                                      |                 | 10240/04 1001                         | 出雲   | 出雲市渡橋町416                             | ЩН  | 字鋳銭司団地北447-23                  |
|      | 首都 图                                 | 圈 坩             | X                                     | \    | <b>1</b> (0853)21-3133                |     | <b>2</b> (083)986-4050         |
| 栃木   | 宇都宮市御幸町194-20                        | 千葉              | 千葉市中央区星久喜町172                         | 洪田   | 浜田市下府町327-93<br>☎(0855)22-6629        |     |                                |
|      | <b>2</b> (028)689-2555               |                 | <b>2</b> (043)208-6034                |      | (0000)22 0020                         |     |                                |
|      | 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109            | 東京              | 東京都世田谷区宮坂<br>2丁目26-17                 |      | 四 国                                   | 地   | X                              |
|      | 水戸市柳河町309-2                          |                 | <b>2</b> (03)5477-9780                | 香川   | 高松市勅使町152-2                           | 高知  | 南国市岡豊町中島331-1                  |
|      | <b>T</b> (029)225-0249               | 山梨              | 甲府市下飯田2丁目1-27                         |      | <b>25</b> (087)868-9477               |     | <b>2</b> (088)866-3142         |
| つくば  | つくば市花畑2丁目8-1                         |                 | <b>25</b> (055)222-5171               | 徳島   | 徳島県板野郡北島町<br>鯛浜字かや108                 | 愛媛  | 松山市土居田町750-2                   |
|      | <b>1</b> (0298)64-8756               | 神余川             | 横浜市港南区日野5丁目<br>3-16                   |      | <b>西</b> (088)698-1125                |     | <b>T</b> (089)971-2144         |
|      | 桶川市赤堀2丁目4-2                          |                 | <b>1</b> (045)847-9720                |      |                                       |     |                                |
|      | <b>1</b> (048)728-8960               | 新潟              |                                       |      | 九州                                    | 地   | X                              |
|      |                                      |                 | <b>1</b> (025)286-7725                | 福岡   |                                       | 熊本  | 熊本市健軍本町12-3                    |
|      | 中部                                   | 地               | X                                     |      | <b>否</b> (092)593-9036<br>佐賀市本庄町大字本庄  | 工芸  | ☎ (096)367-6067<br>本渡市港町18-11  |
| 石川   | 石川県石川郡野々市町                           |                 | 名古屋市瑞穂区塩入町                            | 在貝   | 896-2                                 | ᄉᆍ  | 图(0969)22-3125                 |
|      | 稲荷3丁目80                              |                 | 8-10                                  |      | <b>25</b> (0952)26-9151               | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目                     |
|      | <b>1</b> (076)294-2683               |                 | <b>1</b> (052)819-0225                | 長崎   | 長崎市東町1949-1<br><b>(095)830-1658</b>   |     | 5-33                           |
|      | 富山市寺島1298 (076)432-8705              | 岡崎              | 岡崎市岡町南久保28<br>☎(0564)55-5719          | 大公   | 大分市萩原4丁目8-35                          | 大島  | ☎ (099)250-5657<br>名瀬市矢之脇町10-5 |
|      | <b>公(0/6)432-8/03</b><br>福井市開発4丁目112 | 岐阜              | ★ (U304/33-37 19)<br>岐阜県本巣郡北方町        |      | <b>雷</b> (097)556-3815                | 八局  | 图(0997)53-5101                 |
|      | <b>3</b> (0776)54-5606               | ₩X <del> </del> | 高屋太子2丁目30                             | 宮崎   | 宮崎県宮崎郡清武町                             |     | ,                              |
| 長野   | 松本市大字笹賀7600-7                        | _ ,             | <b>1</b> (058)323-6010                |      | 下加納366-2                              |     |                                |
|      | <b>8</b> (0263)58-0073               | 局山              | 高山市花岡町3丁目82<br><b>☎</b> (0577)33-0613 |      | (0905/05-0550                         |     |                                |
|      | 静岡市西島765 (054)287-9000               | 二重              | 久居市森町字北谷1920-3                        |      | 沖 縄                                   | 地   | X                              |
|      | LA (UJ4)ZO1-3UUU                     | _=              | <b>2</b> (059)255-1380                | 沖縄   | 浦添市城間4丁目23-11                         |     | <b>1</b> (098)877-1207         |

# 主な仕様

ラジオ

受信周波数

: 76.0 ~ 90.0 MHz, (TV 1ch ~ 3ch) FΜ ΑМ : 522~1629 kHz (9 kHzステップ)

MD デッキ

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式

: 半導体レーザー(波長 780 nm)によ 読み取り方式

**PHONES** 

る非接触光学式

サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮 / 伸張方式 : ATRAC / ATRAC 3 ( MDLP ) 方式

チャンネル数 :2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

CD プレーヤー

サンプリング周波数 : 44.1 kHz 量子化 : 16 ビット直線

光源 : 半導体レーザー (波長 780 nm)

チャンネル数 :2 チャンネル(ステレオ) ワウ・フラッター : 測定限界以下

DA コンバーター : MASH (1 ビット DAC)

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

共通

スピーカー :7 cm/6 フルレンジ 2個

入力端子

P-MD(6P)/AUX(M3)

P-MD, AUX(HIGH): - 19 ± 2 dBV AUX(NORMAL)  $: -10 \pm 2 \, dBV$ 

出力端子

:ステレオミニ(M3)

(適合ヘッドホンインピーダンス 16~32)

: 5 W ( 2.5 W + 2.5 W ) ( EIAJ ) 実用最大出力

: AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 : 16 W 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)

 $: 365 \times 200 \times 233 \, \text{mm} \, (EIAJ)$ 台座あり 台座なし  $: 365 \times 141 \times 226 \, \text{mm} \, (EIAJ)$ 

質量 :約3.6 kg

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源オフ時の消費電力:約 0.9 W

### 音のエチケット‐

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

### 長年ご使用のパーソナル MD システムの点検を! 愛情点検



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は 使用を中止し、故障や 事故の防止のために、 必ず販売店に点検をご 相談ください。

| 便利メモ   | お買い上げ日 | í          | Ŧ | 月 | 日 | 品 | 番 | RX-MDX55 |  |
|--------|--------|------------|---|---|---|---|---|----------|--|
| おぼえのため |        |            |   |   |   |   |   | お客様ご相談窓口 |  |
| 記入されると | 販売店名   |            |   |   |   |   |   |          |  |
| 便利です。  |        | <b>2</b> ( | ) | - |   | 2 | ( | ) -      |  |

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号